

# ИНТЕРХИМ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ  
СРЕДСТВО  
ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

## 101

РЕКОМЕНДОВАНО  
**Tarkett**




ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ  
ВРУЧНУЮ



ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА ПОЛОВ  
РОТОРНОЙ МАШИНОЙ



РАЗБАВЛЕНИЕ ВОДОЙ  
1-3 л  
8 л



7  
1 pH 13

Умеренно щелочное низкопенное средство (стриппер) для глубокой очистки напольных покрытий и удаления с них полимерных и восковых защитных покрытий. Безопасно для широкого спектра напольных покрытий, в т.ч. натурального линолеума (мармолеума), глянцевого керамогранита, полов из искусственного и натурального камня, наливных полов, резиновых полов. Для профессионального применения.

**Назначение и область применения:** умеренно щелочное средство для удаления стойких загрязнений, а также полимерных и восковых защитных покрытий с водостойких напольных покрытий (линолеума, мармолеума, гомогенных и гетерогенных ПВХ покрытий, керамогранита, плитки, полов из искусственного и натурального камня, наливных полов и др.), расположенных внутри помещений. Температура в помещении: от +10 до +28 °С.

**Состав:** вода, АПАВ (< 5%), НПАВ (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), комплексообразователи (<5%), водорастворимые растворители и др. функциональные добавки.

**Условия транспортирования и хранения:** при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

**Меры предосторожности:** Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

**Применение:** в соответствии с Технологическим регламентом Р-1. ВНИМАНИЕ: убедиться на малозаметном участке напольного покрытия в том, что средство не повреждает поверхность! Тщательно перемешать (взболтать) средство в канистре; провести сухую уборку напольного покрытия; подготовить раствор средства: от 1 до 3 л средства на 8 л воды, в зависимости от степени загрязнения и толщины удаляемого защитного покрытия; не оставлять канистру со средством открытой; перемешать раствор средства перед применением; обильно и равномерно нанести раствор на напольное покрытие и оставить на 10-15 мин.; механически обработать поверхность роторной (поломоечной) машиной с падом (или щеткой), по мере необходимости добавляя воду или раствор средства; тип применяемого пада (или щетки) зависит от типа напольного покрытия и степени его загрязнения; возможна обработка вручную (щеткой, ручным падом); не допускать высыхания раствора на полу - работать на небольших участках напольного покрытия; собрать раствор с напольного покрытия. При необходимости повторить обработку. Тщательно промыть напольное покрытие чистой водой для полного удаления остатков средства глубокой очистки; собрать воду и дожидаться полного высыхания напольного покрытия.



Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	ih10150	2 шт.

