




KONZENTRAT

L-GEL

ГЕЛЬ-КОНЦЕНТРАТ
УНИВЕРСАЛЬНОГО
СРЕДСТВА ОЧИСТКИ
С АКТИВНЫМ ХЛОРОМ




ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
В САНИТАРНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ




ОЧИСТКА И
ОТБЕЛИВАНИЕ
ПОВЕРХНОСТЕЙ



МЫТЬЕ ПОЛОВ



ОЧИСТКА СЛИВОВ



Konzentrat L-Gel: универсальное щелочное хлоросодержащее средство с густой консистенцией для отбеливания поверхностей и удаления различных видов органических, неорганических и биологических загрязнений с сантехнического оборудования, унитазов, раковин, ванн, бассейнов, а также полов, стен и всех других моющихся поверхностей и покрытий, стойких к воздействию щелочных средств и гипохлорита натрия. Применяется также для профилактики и устранения засоров канализационных сливов и водостоков. Не допускать попадания средства на металлические поверхности с эмальеванным, хромированным, золотым покрытием. Для мытья полов не применять в концентрированном виде. Средство для профессионального применения.

Состав: вода, АПАВ (5..15%), НПАВ (<5%), комплексообразователи (<5%), ароматизатор (<5%), консервант (<5%), щелочные компоненты, загуститель и др. функциональные добавки.

Условия транспортирования и хранения: при температуре от +5 до +28 °С, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов, в оригинальной упаковке с плотно закрытой крышкой. Допускается кратковременное замораживание средства, после размораживания и перемешивания средство восстанавливает свои свойства. Хранить в недоступном для детей месте, отдельно от пищевых продуктов.

Меры предосторожности: Осторожно! Содержит щелочь! Не глотать! Перед использованием ознакомиться со способом применения и маркировкой продукта. При использовании пары средства не вдыхать. Применять в хорошо проветриваемом месте. В случае недостаточной вентиляции пользоваться средствами защиты органов дыхания. Не смешивать с другими химическими средствами. Не допускать попадания в глаза, на кожные покровы и слизистые оболочки. Использовать резиновые перчатки и средства защиты глаз. При попадании средства в глаза, на слизистые оболочки или кожные покровы промыть большим количеством проточной воды, при необходимости обратиться к врачу. При проглатывании прополоскать рот, выпить большое количество воды. Обратиться за медицинской помощью, по возможности показать маркировку продукта.

Применение для очистки унитазов, раковин, ванн, бассейнов: в соответствии с Технологическим регламентом К-31. Нанести и распределить гель в неразбавленном виде на очищаемую поверхность; выдержать гель на поверхности в течение нескольких минут; смыть большим количеством воды.

Применение для очистки прочих поверхностей: в соответствии с Технологическим регламентом К-32. В зависимости от степени загрязнённости и типа обрабатываемой поверхности, средство применяется как неразбавленным, так и в разбавлении до 1:80 с водой (60 мл средства добавляется в 5 л воды); нанести на поверхность; время выдержки средства на поверхности зависит от ее типа и степени загрязнённости; механически обработать (щеткой, ручным падом); тщательно промыть поверхность водой.

Применение для очистки стоков и сливов: в соответствии с Технологическим регламентом К-33. Залить ок. 250 мл геля в сток; выдержать 5-10 минут; смыть большим количеством воды. При сильных засорах увеличить количество средства и время выдержки. При профилактической очистке залить 50 мл геля в сток; выдержать 10 минут; смыть большим количеством воды.

Фасовка	Арт.	Кол-во в кор.
5 л	kn00450	2 шт.
0,75 л	kn00407	18 шт.

